

Ультрареалистичный вибратор Damon с подогревом и пультом ДУ

ЕН 2408-226/БП-00041098

Роскошный реалистик для тех, кто ценит прикосновения, неотличимые от естественных! Наслаждайтесь восхитительно нежным материалом TPE, который ощущается как настоящая кожа. 9 программ вибрации вкупе с 3 ритмами возвратно-поступательных движений и мягким подогревом головки унесут вас на вершину блаженства. С помощью пульта ДУ можно осуществлять контроль над всеми функциями отдельно — настраивайте игрушку так, как приятно именно вам! Надежная присоска в основании позволяет зафиксировать вибратор на ровной, гладкой поверхности, а также использовать в качестве насадки для straponов с кольцевым креплением.

Не забывайте своевременно заряжать устройство, чтобы наслаждаться им в любое время дня и ночи. Просто присоедините один конец идущего в комплекте зарядного кабеля к магнитным контактам в основании вибратора (над присоской), а другой — к USB-адаптеру или другому совместимому порту. Пульт ДУ работает от батарейки типа 27A.

Время зарядки: ~2 часов

Время работы: 45-60 минут

Класс водонепроницаемости: IPX5. Игрушка устойчива к брызгам и струям (можно мыть под краном, брать с собой в душ), но не предназначена для работы под водой.

Инструкция по применению

1. Удерживайте кнопку  в основании стимулятора до активации светового индикатора и вибросигнала.
2. Еще раз нажмите кнопку, чтобы активировать функции вибрации и пенетрации. Однократное нажатие кнопки переключает режимы. Быстрое двойное нажатие включает нагрев (индикатор при этом загорится красным светом).
3. Для отключения удерживайте кнопку 3 секунды.
4. Для управления игрушкой дистанционно необходимо активировать само устройство (см. п.1), а затем выбрать желаемые функции на пульте ДУ.

Верхняя кнопка () отвечает за вибрацию; средняя () — за возвратно-поступательные движения; нижняя кнопка () включает нагревательный элемент. Для отключения удерживайте кнопку  на пульте и самом устройстве в течение 3 секунд.

Советы по уходу и безопасности

1. Очищайте игрушку до и после применения.
2. Не используйте игрушку на раздраженной, поврежденной коже. Прекратите игру при возникновении неприятных ощущений.
3. Воздержитесь от применения стимулятора, если он непривычно горячий, имеет внешние повреждения, полностью или частично изменил цвета покрытия.
4. Не используйте для ухода спиртосодержащие средства и абразивы.
5. Для наилучшего скольжения выбирайте лубриканты на водной основе.
6. После мытья тщательно просушите устройство, а затем обработайте его тальком, чтобы сохранить бархатистую текстуру и продлить срок службы вибратора.
7. Храните изделие отдельно от других секс-игрушек в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов