

## Массажер простаты **Gloryfox Basil** с пультом ДУ

ЕН MO2409-111/00-БП-06693

Массажер простаты — это не просто секс-игрушка для получения нового чувственного опыта. Такие девайсы служат отличной профилактикой заболеваний предстательной железы: улучшают микроциркуляцию, снимают воспалительные и застойные явления, повышают сексуальные возможности мужчины.

Стимулятор простаты **Gloryfox Basil** оснащен двумя совместно управляемыми моторами, обеспечивающими 10 режимов равномерной глубокой вибрации и 10 программ возвратно-поступательных движений. В отличие от ручных массажеров, такое комплексное воздействие эффективнее расслабляет кольцевую мышцу и упрощает высвобождение протоков от застоявшегося секрета. Гибкие силиконовые усики мягко стимулируют мошонку, вызывая дополнительные приятные ощущения. Девайс изготовлен из гипоаллергенного медицинского силикона — гигиеничного и максимально неприхотливого в уходе. Управление игрушкой осуществляется кнопкой на корпусе или с помощью пульта ДУ.




### *Особенности **Gloryfox Basil***

- Анатомически выверенная форма, разработанная с учетом мужской физиологии.
- Широкий ограничитель для безопасного использования.
- Виброэлемент в основании для дополнительного массажа промежности и мошонки.
- 10 режимов вибрации и возвратно-поступательных движений: от спокойных и расслабляющих до интенсивных.
- Время зарядки: 120 минут.
- Время работы: 60 минут.
- Класс водонепроницаемости: IPX5 (игрушка устойчива к брызгам и струям, можно мыть под краном, брать с собой в душ; не предназначена для работы под водой).
- Размер: общая длина — 15 см, рабочая длина — 13 см, диаметр — 2,9 см. Амплитуда возвратно-поступательных движений ствола — 1,5 см.

Не забывайте своевременно заряжать устройство, чтобы наслаждаться им в любое время дня и ночи. Просто присоедините один конец идущего в комплекте зарядного кабеля к магнитным контактам стимулятора, а другой — к USB-адаптеру или другому совместимому порту. Пульт ДУ работает от батарейки типа CR2032.

### *Инструкция по применению*

1. Удерживайте кнопку в основании стимулятора до активации светового индикатора и вибросигнала.
2. Еще раз нажмите кнопку, чтобы включить вибрацию и возвратно-поступательные движения (работают одновременно). Однократное нажатие кнопки переключает режим.
3. Чтобы отключить устройство, удерживайте кнопку 3 секунды.

4. Для управления игрушкой дистанционно необходимо активировать само устройство (см. п.1). Удерживайте кнопку  в течение 2 секунд для включения/отключения; коротким нажатием на  и  переключайте режимы.

#### *Советы по уходу и безопасности*

1. Очищайте игрушку до и после применения.
2. Не используйте игрушку на раздраженной, поврежденной коже. Прекратите игру при возникновении неприятных ощущений.
3. Воздержитесь от применения стимулятора, если он непривычно горячий, имеет внешние повреждения, полностью или частично изменил цвета покрытия.
4. Не используйте для ухода спиртосодержащие средства и абразивы.
5. Для наилучшего скольжения выбирайте лубриканты на водной основе.
6. Храните изделие отдельно от других секс-игрушек в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.