

Анальная втулка Gloryfox Conus с управлением со смартфона

EN MO2409-102/00-БП-06678

Испытайте новые ощущения от анальной стимуляции с Gloryfox Conus! Классическая каплевидная форма, небольшой размер (диаметр в самой широкой части — 3,5 см) и надежный ограничитель делают этот плаг идеальным помощником в сольных и партнерских играх. Девайс покрыт бархатистым медицинским силиконом и имеет легкую волнистую текстуру для дополнительных ощущений. Главная особенность плага — комбинация мощной вибрации и вращения в 9 возбуждающих режимах для самого глубокого массажа эрогенных зон. Управлять работой игрушки легко с помощью кнопки в основании или в мобильном приложении на смартфоне.

Особенности Gloryfox Conus

- Модель унисекс: доставит удовольствие как женщинам, так и мужчинам.
- Подходит для игр в скрытую публичность, удобна и незаметна в ношении.
- Широкое основание обеспечивает безопасное использование.
- 9 режимов вибрации и ротации: от спокойных и расслабляющих до интенсивных.
- Время зарядки: 120 минут.
- Время работы: 60 минут.
- Размер: общая длина — 10,3 см, рабочая длина — 9 см, диаметр — 3,5 см.
- Класс водонепроницаемости: IPX5 (игрушка устойчива к брызгам и струям, можно мыть под краном, брать с собой в душ; не предназначена для работы под водой).

Не забывайте своевременно заряжать устройство, чтобы наслаждаться им в любое время дня и ночи. Просто присоедините один конец идущего в комплекте зарядного кабеля к зарядному гнезду стимулятора, а другой — к USB-адаптеру или другому совместимому порту.

Инструкция по применению

Вы можете управлять игрушкой двумя способами.

- Контактное (при помощи кнопки на устройстве)
 1. Удерживайте кнопку в основании втулки до активации светового индикатора и вибросигнала.
 2. Еще раз нажмите кнопку, чтобы включить вибрацию и вращение (работают одновременно). Однократное нажатие кнопки переключает режим.
 3. Чтобы отключить устройство, удерживайте кнопку 3 секунды.
- Дистанционное (при помощи бесплатного мобильного приложения)

Руководство по работе с приложением

1. Установка мобильного приложения

Вариант 1 (рекомендуемый). Найдите и установите приложение Love Spouse Pro через AppStore или Google Play.

Вариант 2. Сканируйте QR-код и скачайте приложение через браузер (возможно, потребуется снять ограничение на скачивание незнакомых приложений в настройках вашего смартфона).

2. Привязка устройства

Чтобы связать игрушку с приложением, выполните три простых действия.

Шаг 1. Удерживайте кнопку вкл/выкл. на хвостике девайса в течение 2-х секунд до появления виброотклика и световой индикации.

Шаг 2. В приложении нажмите «+» в нижней части экрана.

Шаг 3. Отсканируйте QR-код девайса с инструкции в коробке или введите код устройства (7437) в интерфейсе сканирования.

3. Функционал приложения

После привязки устройства вы можете пользоваться всеми функциями приложения.

Классический режим: выбирайте из 9 предустановленных программ вибрации.

Режим игры: сыграйте в незамысловатую видеоигру, а виброотклик за каждое успешное действие будет мотивировать вас набирать больше очков.

Видео-режим: загружайте любимые ролики и наслаждайтесь их просмотром, одновременно управляя работой вашей игрушки.

Музыкальный режим: совместите прослушивание музыкальных треков с возбуждающей игрой; девайс будет вибрировать в такт мелодии.

Режим встряхивания: потрясите смартфон, чтобы контролировать частоту и интенсивность виброволн.

Режим рисования: водите пальцем по экрану смартфона, чтобы создавать свои уникальные рисунки вибрации. Для записи режима нажмите на белый кружок в левой нижней части экрана.

Интерактивный режим: добавляйте друзей, чтобы управлять игрушками друг друга и развлекаться по видеосвязи.

4. Партнерский контроль

Чтобы подключить к игре вторую половину, необходимо сделать следующее.

Шаг 1. Попросите своего партнера скачать приложение Love Spouse и зарегистрироваться.

Шаг 2. Щелкните «Мое устройство», выберите «Интерактивный режим», найдите партнера по ID/email и добавьте в друзья.

Шаг 3. Партнер должен принять приглашение, после чего может управлять вашей игрушкой, где бы он ни находился.

Советы по уходу и безопасности

1. Очищайте игрушку до и после применения.
2. Не используйте игрушку на раздраженной, поврежденной коже. Прекратите игру при возникновении неприятных ощущений.
3. Воздержитесь от применения стимулятора, если он непривычно горячий, имеет внешние повреждения, полностью или частично изменил цвета покрытия.
4. Не используйте для ухода спиртосодержащие средства и абразивы.
5. Для наилучшего скольжения выбирайте лубриканты на водной основе.
6. Храните изделие отдельно от других секс-игрушек в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.